



Anslut direkt till den digitala kameran och visa bilder ute på fältet.

Visningsfunktionen fungerar med de flesta kameror som har en TV-utgång.

Ha med dig upp till 3 extra SD-minneskort för din bekvämlighet.

SD-minneskort är tillval

Beskrivning

1. Luckspärr
2. SD-kortfack
3. Löstagbart hölje
4. 2-tums LCD-skärm
5. Nätsladd för TV-ingång
6. Batterifackets lås/upplåsningsknapp
7. Strömbrytare
8. Vädertskyddat fodral
9. Batterifack 4 AA-celler (medföljer ej)



Den här produkten har testats och kontrollerats noga före leverans. Den garanteras vara fri från defekter i material och arbete från inköpsdatumet och ett år framåt. Under denna begränsade garanti åtar vi oss att kostnadsfritt byta ut eller reparera delar som befins vara defekta i material eller arbete. Om du får behov av service under garantitiden ber vi dig ringa vår kundserviceavdelning. Om problemet inte kan åtgärdas över telefon kan det bli nödvändigt att skicka in den defekta produkten till oss tillsammans med ditt inköpsbevis.

Varning! Den här produkten innehåller bly, ett kemiskt ämne som enligt delstaten Kalifornien kan orsaka cancer, missbildningar på foster och andra reproduktiva skador.



Vår serviceavdelning besvarar gärna dina frågor. Ring +1 205-664-6700 eller +1 800-653-3334, måndag till fredag, 08:00 till 17:00 CST.
www.moultriefeeders.com

Tillverkat i Kina