

INSTRUCTIONS

WARNING

You must fully read, understand and follow these warnings and instructions (written and video)! Failure to follow these instructions may cause serious injury or death!!

- **WHEN HUNTING FROM A TREESTAND FALLS CAUSING INJURY OR DEATH CAN OCCUR ANY TIME AFTER LEAVING THE GROUND!** FOR THOSE REASONS ALWAYS USE A FALL ARREST SYSTEM (FAS) COMPRISING A FULL BODY HARNESS AT ALL TIMES AFTER LEAVING THE GROUND. YOU MUST STAY CONNECTED AT ALL TIMES AFTER LEAVING THE GROUND WHILE USING ANY ELEVATED HUNTING PLATFORM. SINGLE SAFETY BELTS AND CHEST HARNESSES ARE NO LONGER ALLOWED AND SHOULD NEVER BE USED. IF YOU ARE NOT USING A FULL BODY HARNESS THAT IS PROTECTING YOU FROM A FALL, DO NOT LEAVE THE GROUND!
- READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER'S WARNINGS, EXPIRATION DATE AND INSTRUCTIONS ON HOW TO USE AND HOW TO PROPERLY ADJUST THE HARNESS.
- PRACTICE THE USE OF A FULL BODY HARNESS AT GROUND LEVEL IN THE PRESENCE OF A RESPONSIBLE ADULT TO EXPERIENCE THE FEELING OF HANGING SUSPENDED BEFORE USING IN A HUNTING ENVIRONMENT.
- THE LENGTH OF THE HARNESS TETHER MUST BE MINIMIZED AT ALL TIMES. IT SHOULD BE ADJUSTED SO THAT IT IS ABOVE THE HEAD WITH NO SLACK (SNUG) IN THE SITTING POSITION AND YOU SHOULD HAVE THE MINIMUM AMOUNT OF SLACK POSSIBLE WHEN CLIMBING.
- NEVER ALLOW THE TETHER STRAP TO GET UNDER YOUR CHIN OR AROUND YOUR NECK!
- **A FALL CAN OCCUR AT ANY TIME AFTER LEAVING THE GROUND!** IF THE HUNTING LOCATION IS UNKNOWN BY ANYONE AND COMMUNICATION EFFORTS ARE UNSUCCESSFUL, YOU MUST HAVE A PERSONAL PLAN FOR RECOVERY/ESCAPE BECAUSE PROLONGED SUSPENSION IN A HARNESS CAN BE FATAL. IT IS IMPORTANT TO EXERCISE THE LEGS BY TRYING TO RAISE YOUR KNEES TO YOUR CHEST OR DOING OTHER FORMS OF CONTINUOUS LEG EXERCISES TO AVOID BLOOD POOLING WHILE BEING SUSPENDED. HUNTERS WITH VARYING DEGREES OF PHYSICAL FITNESS MAY REQUIRE DIFFERENT PLANS TO RECOVER/ESCAPE THE EFFECTS OF PROLONGED SUSPENSION. HAVE A PERSONAL PLAN AND PRACTICE IT IN THE PRESENCE OF A RESPONSIBLE ADULT BEFORE LEAVING THE GROUND. NO ONE ESCAPE/RESCUE PLAN WILL WORK FOR EVERY HUNTER ON EVERY TREE IN EVERY CIRCUMSTANCE. ONLY YOU CAN DETERMINE THE BEST RECOVERY/ESCAPE PLAN FOR YOUR HUNTING SITUATION AND YOU MUST HAVE A RECOVERY/ESCAPE PLAN FOR YOUR SITUATION BEFORE LEAVING THE GROUND.
- HUNT FROM THE GROUND WHEN SELF-RECOVERY/ESCAPE ABILITY IS ABSENT.
- A SUSPENSION RELIEF DEVICE MUST BE ON YOUR PERSON AND READILY ACCESSIBLE WHILE USING A HARNESS. THIS DEVICE WILL ALLOW THE USER TO RELIEVE THE LOAD ON THE LOWER EXTREMITIES IF SUSPENDED IN A HARNESS TO HELP MAINTAIN CIRCULATION IN THE LEGS, MITIGATE SUSPENSION TRAUMA (BLOOD POOLING) OR ALLOW DESCENT TO THE GROUND. BE SURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S DIRECTIONS ON THE SAFE USE OF ANY SUSPENSION RELIEF DEVICE.
- IN THE EVENT OF A FALL - **DO NOT PANIC!!** - THERE IS TIME TO MAKE A CORRECT DECISION ON WHAT ACTION TO TAKE IF A FALL OCCURS WHILE USING A FULL BODY HARNESS. REMAIN CALM AND IMPLEMENT YOUR PRACTICED RESCUE, RELIEF AND RECOVERY PLAN.

You **MUST** also view the enclosed DVD **BEFORE** using your new treestand!!

HARNESS WEIGHT LIMITS **300 LBS. TOTAL***

SOLO PERFORMER - 82067
SOLO PRO - 82065
SOLO DELUXE - 82068
PERCH HANG ON - 82069
STOOP HANG ON - 82070
LEDGE HANG ON - 82071
OUTLOOK - 82074

350 LBS. TOTAL*

SUMMIT CLASSIC SERIES 1.5 MAN - 81523
SUMMIT CLASSIC SERIES 2 MAN - 81524
DUAL PERFORMER - 82064
DUAL PRO- 82066

DO NOT EXCEED THIS LIMIT!
(* Includes all gear)

© 2012 Summit Treestands, LLC
715 Summit Dr. Decatur, AL 35601
(256) 353-0634
info@summitstands.com

1 INDEX

GENERAL WARNINGS AND PRECAUTIONS, STAND WEIGHT LIMITS	PG 1
SECTION 1 - INDEX	PG 1
SECTION 2 - CONTENTS	PG 2
SECTION 3 - HARNESS REPLACEMENT	PG 2
SECTION 4 - USE	PG 2 - 5
SECTION 5 - LINEMAN'S BELT	PG 5
SECTION 6 - HARNESS SUSPENSION	PG 6



SUMMIT
EST. 1981
TREESTANDS

Summit Harness

2 CONTENTS

Please call 256-353-0634 or visit <http://www.summitstands.com/contactus/> if you have any questions, if you need replacement parts, if you have any missing parts or if the included DVD does not play.

- 4 POINT SAFETY HARNESS - INCLUDES ATTACHED SRS STRAP / POUCH 1
- TREESTAND SAFETY STRAP 1
- WRITTEN INSTRUCTIONS 1

VIDEO FOOTAGE ON SUMMIT HARNESS AND LINEMAN'S BELT USE IS CONTAINED ON TREESTAND INSTRUCTIONAL DVD.

3 HARNESS REPLACEMENT

YOU MUST REPLACE YOUR SAFETY STRAP / HARNESS UNDER ANY OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- AFTER 5 (FIVE) YEARS FROM MANUFACTURE DATE (LOCATED ON HARNESS WARNING LABEL).
- THE SAFETY STRAP / HARNESS HAS BEEN SUBJECTED TO SEVERE SHOCK LOADING.
- THE SAFETY STRAP / HARNESS HAS BEEN SUBJECTED TO THE KIND OF OVERLOAD FOR WHICH IT WAS NOT DESIGNED, SUCH AS TOWING A VEHICLE.
- THE SAFETY STRAP / HARNESS SHOWS SIGNS OF FRAYING FROM SUBSTANTIAL USE.
- THE SAFETY STRAP / HARNESS WAS USED IN PREVENTING A FALL.

⚠ WARNING

If you fall, you must replace the harness by contacting Summit Treestands, LLC.

This harness has been designed to be used only as a safety device for hunting from elevated treestands and ladder stands. Any other use is **PROHIBITED!**

4 USE

⚠ WARNING

- Always check to make sure leg straps are secure around legs and buckled before climbing the tree!!!
- Be sure the harness tether strap is attached to safety strap!!
- NEVER ALLOW THE TETHER STRAP TO GET UNDER OR AROUND YOUR NECK as shown in *figure 1*.
- If using harness under hunting clothes, make sure your hunting clothes are not tight around your neck. The harness will slip up if you fall as shown in *figure 2*.
- Always check harness webbing and hardware before every use for any damaged or worn stitching, webbing or hardware. If you find a problem, **DO NOT** use the harness until the problem has been resolved by Summit Treestands, LLC.

⚠ WARNING

NEVER ALLOW THE TETHER STRAP TO GET UNDER OR AROUND YOUR NECK!




PUTTING ON THE HARNESS

1. Buckle the main belt around your waist. Thread the buckle as shown in *figure 3*. Adjust belt strap by pulling on tag end (*figure 4*) until comfortably snug as shown in *figure 5*.



TAG END






PUTTING ON THE HARNESS (continued)

2. Slip your arms through the shoulder straps as you would a jacket. Be sure the shoulder straps do not cross each other and are not twisted. Adjust the 3-bar slide on each shoulder strap until the shoulder straps and waist belt are comfortably snug as shown in **figure 6** and **figure 7**.

3. Bring leg strap **BEHIND** the leg then between the legs to the front. Leg straps can cross over or under the leg buckle strap as shown in **figure 8**.



4. Thread leg strap through leg buckle as shown in **figure 9**. Pull tag end of leg strap to adjust fit as shown in **figure 10**. Leg strap should be comfortably snug (see **figure 11**). Pull the tag end of the leg strap back through the buckle as shown in **figure 12** and in **figure 13**.



ATTACHING THE TREESTAND SAFETY STRAP TO THE TREE

⚠️ WARNING

NEVER disconnect from your safety harness or your safety line once you are off the ground!

⚠️ WARNING

When attaching the treestand safety strap to the tree, be sure the free end is fed completely through the tether loop on the harness as shown in **figure 14**. Do this **BEFORE** you begin to climb with a climbing treestand.

ALWAYS ADJUST THE SAFETY STRAP TO MINIMIZE THE SLACK WHILE YOU ARE CLIMBING.

1. Hold the safety strap buckle in one hand and loop the free end completely around the tree. See **figure 15**.


2. Thread the free end into the buckle as shown in **figure 16 (Buckle Threading Diagram)** and **figure 17**. The free end should be brought into the buckle from behind.

3. Loop the free end of the safety strap over the knurled metal post on the buckle and route it out the backside as shown in **figure 18**.

⚠️ WARNING

ALWAYS confirm the safety strap buckle has been threaded properly before use.

4. Pull the free end snug but do not cinch down at this point. See **figure 19**.



⚠️ WARNING

DO NOT USE unless the safety strap has at least 5" of free end strap remaining after you have secured the strap to the tree!



⚠️ WARNING

ALWAYS confirm that the safety strap does not slip when pulling on the harness tether! **DO NOT USE** if the webbing slips through the buckle!


Using the Harness and Safety Strap

1. Position the safety strap as high on the tree as possible while still allowing yourself enough slack to sit on the treestand climbing bar, seat or rest on the arm rests. The safety strap should be loose enough to provide you with slack but not so loose that it slides down the tree. See **figure 20**.

2. Following the specific treestand instructions included with your stand, climb up the tree until you reach the location of your safety strap.

⚠️ WARNING

NEVER disconnect from your safety line once you are in the tree!!



3. Once you have reached the strap, engage the platform and seat climber. Slide the safety rope up the tree. While climbing, adjustments to the harness attachment to the tree should be frequent and coordinated with treestand movement to maintain the least amount of slack in the tether that will allow for climbing. **Repeat Steps 1-3** until you are at your hunting height.

4. When you achieve your hunting height, position the safety strap as high as possible while still allowing you room to sit comfortably in the treestand seat as shown in **figure 21**. Cinch the strap tight to the tree making sure there are no twists in the webbing. Pull down on the harness tether to ensure the safety strap is tight. **See figure 22.**



The length of the harness tether must be minimized at all times. It should be adjusted so that it is above the head with no slack (snug) in the sitting position and you should have the minimum amount of slack possible when climbing.

5 LINEMAN'S BELT

If you purchased a Summit non-climbing treestand, you received a lineman's style climbing belt.

⚠️ WARNING

The use of a Lineman's climbing belt is required when installing a hang-on treestand

Your harness has two loops sewn on the sides of the harness belt. These loops allow you to use the harness with a lineman's-style climbing belt. This will assist you while ascending and descending, installing climbing sticks and installing your hang-on treestand.

USE

1. Insert the sewn end of the strap through one of the loops on the Summit Harness Waist Belt as shown in **figure 23**.

2. Bring the strap around your back and thread it through the other loop on the Harness Waist Belt. See **figure 24**.

3. Run the belt around the tree and thread it through the buckle as shown in **figure 25 and in the Buckle Threading Diagram on Page 4**.

4. To adjust the climbing belt, pull on the loose free end to tighten and lift up on the buckle to lengthen. **See figure 26 and figure 27.**


5. As you ascend and descend the tree you will be able to stay attached to your safety harness by using the extra treestand safety strap as a lineman's climbing strap. You will alternate from climbing strap to safety strap as you encounter branches or as you maneuver above your hang-on treestand. Attach the safety strap as explained in **Page 4**.

6. Once you are on your treestand platform, position and attach your treestand safety strap to the tree as shown on **Page 4**. Once you are properly connected, **THEN AND ONLY THEN** should you remove your lineman's hookup.

7. Position the safety strap as high as possible while still allowing you room to sit comfortably in the treestand seat. The length of the harness tether must be minimized at all times. It should be adjusted so that it is above the head with no slack (snug) in the sitting position.

When using a fixed position stand, we recommend using the "Climbing System" or secondary safety rope to increase your safety during the ascend and descent.

You can see the Summit Climbing System (Summit PN 83014) in our catalog or on the web at www.summitstands.com.



SEWN HARNESS LOOPS



6 HARNESS SUSPENSION

It is necessary and very important that someone knows your hunting location and time of return. It is also very important that you carry (on your person) emergency communication devices such as a cell phone, two-way radio, whistle, signal flare or preferably a PLD (Personal Locator Device - FCC approved July, '03). When triggered, a PLD will transmit an emergency signal to local rescue teams identifying your location via satellite GPS coordinates. PLD's may be purchased at Wilderness outfitters or on the internet.

Use of the Suspension Relief Strap

Suspension trauma or blood pooling can occur when suspended motionless in a harness for periods of time. This can lead to unconsciousness and death.




⚠ WARNING
If you have to hang in the tree before help arrives, you need to exercise your legs by pushing off from the tree, raising your knees to your chest or by using the attached suspension relief strap.

⚠ WARNING
This Suspension Relief Strap **MUST** be on your person and accessible while using your harness!!! The steps below assume you are hanging by your tether line after a fall.





1. Retrieve the Suspension Relief Strap (SRS) from the storage pouch on the side of the harness. *See figure 28.*
2. One end of the SRS strap will be pre-attached to your harness shown in *figure 29 position A.*
3. Tie the other end of the SRS to the harness belt loop as show in *figure 29 position B.* Adjust the SRS so the large loop it forms is just above the ankles - *figure 30.*
4. Put both feet in the loop and stand up to relieve the pressure from the harness leg straps. See *figure 31 and figure 32.* **NOTE:** Readjust the length of the loop if considerable pressure is still felt on the leg straps.

⚠ WARNING
Prolonged harness suspension may be fatal. If rescue personnel cannot be notified, you must have a plan to recover / escape before hunting.



Self extraction may be necessary in the unfortunate situation that A) No one knows your location, B) Your communication efforts are exhausted, C) You are confident that you have the strength, dexterity and ability to perform self-extraction and D) You decide this is your "absolute last resort". It is necessary to carry a device to assist with this self-extraction. Simple devices such as screw-in steps or a rope "Tree Descender" (available from Summit) will allow you to remove the weight from your harness. This may enable you to return to the treestand/ladder/climbing steps or slowly descend the tree.

Several optional products/systems are available that offer self-recovery or self extraction from a fall when suspended in a harness. Returning to the ground obviously also relieves suspension trauma and some systems automatically descend the user while others allow user control. If one of these products/systems is selected for use as an additional safety precaution against prolonged suspension, be sure to follow the manufacturers' directions for safe use.



INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

Vous devez lire entièrement, comprendre et suivre ces avertissements et instructions (écrites et sur vidéo)! Si ces instructions ne sont pas suivies cela pourrait entraîner des blessures ou la mort!!

- LORS D'UNE CHASSE À PARTIR D'UN MIRADOR, DES CHUTES POUVAIENT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT PEUVENT SURVENIR EN TOUT TEMPS APRÈS AVOIR QUITTÉ LE SOL!** POUR CES RAISONS, UTILISEZ TOUJOURS UN SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE (SAC) QUI COMPREND UN HARNAIS CORPOREL COMPLET. VOUS DEVEZ ÊTRE ATTACHÉ EN TOUT TEMPS LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE PLATEFORME DE CHASSE SURÉLEVÉE. DE SIMPLES CEINTURES DE SÛRÉTÉ ET DES HARNAIS POUR POITRINE NE SONT PLUS PERMIS ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE UTILISÉS. SI VOUS N'UTILISEZ PAS UN HARNAIS CORPOREL COMPLET QUI VOUS PROTÈGERA LORS D'UNE CHUTE, NE MONTEZ PAS DANS UN MIRADOR.
- LISEZ ET COMPRENEZ LES AVERTISSEMENTS DU MANUFACTURIER, LA DATE D'EXPIRATION ET LES INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION ET L'AJUSTEMENT CORRECT DU HARNAIS.
- PRATIQUEZ-VOUS À PORTER LE HARNAIS CORPOREL COMPLET AU SOL EN PRÉSENCE D'UN ADULTE RESPONSABLE AFIN D'EXPÉRIMENTER LA SENSATION D'ÊTRE SUSPENDU AVANT SON UTILISATION À LA CHASSE.
- LA LONGUEUR DE LA COURROIE D'ENCRAGE DU HARNAIS DOIT ÊTRE MINIMISÉE EN TOUT TEMPS. ELLE DEVRAIT ÊTRE AJUSTÉE POUR QU'ELLE SOIT PLUS HAUTE QUE LA TÊTE ET ELLE DOIT ÊTRE TENDUE LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS. L'ENCRAGE DU HARNAIS DOIT ÊTRE TENDUE LORS DE L'ASCENSION.
- ASSUREZ-VOUS DE NE JAMAIS PERMETTRE À LA COURROIE DE L'ENCRAGE D'ÊTRE SOUS VOTRE MENTON OU AUTOUR DE VOTRE COU!
- UNE CHUTE PEUT SURVENIR À TOUT MOMENT LORSQUE VOUS QUITTEZ LE SOL!** SI PERSONNE NE CONNAIT L'ENDROIT OÙ VOUS CHASSEZ ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS COMMUNIQUER POUR OBTENIR DE L'AIDE, VOUS DEVEZ AVOIR UN PLAN POUR VOUS LIBÉRER PARCE QU'UNE SUSPENSION PROLONGÉE DANS UN HARNAIS PEUT ÊTRE FATALE. LORSQUE SUSPENDU, IL EST IMPORTANT D'EXERCER VOS JAMBES EN LEVANT VOS GENOUX JUSQU'À VOTRE POITRINE OU EN FAISANT TOUT AUTRE EXERCICE POUR LES JAMBES AFIN DE PERMETTRE LA CIRCULATION DU SANG. LES CHASSEURS AYANT DIFFÉRENTS NIVEAU DE CAPACITÉ PHYSIQUE DEVRONT ÉLABORER UN PLAN PERSONNALISÉ POUR ANNULER LES EFFETS D'UNE SUSPENSION PROLONGÉE. AYEZ UN PLAN PERSONNEL ET PRATIQUEZ-LE EN PRÉSENCE D'UN ADULTE RESPONSABLE AVANT DE QUITTER LE SOL. AUCUN PLAN POUR RÉCUPÉRER OU POUR VOUS LIBÉRER NE FONCTIONNERA POUR CHAQUE CHASSEUR DANS CHAQUE ARBRE ET DANS TOUTES LES SITUATIONS. VOUS SEULEMENT POUVEZ DÉTERMINER UN PLAN POUR VOUS SORTIR DE VOTRE FÂCHEUSE POSITION QUI FONCTIONNERA DANS VOTRE SITUATION DE CHASSE ET VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE PLAN AVANT DE QUITTER LE SOL.
- CHASSEZ À PARTIR DU SOL SI VOUS N'AVEZ PAS LA CAPACITÉ DE VOUS LIBÉRER
- VOUS DEVEZ POSSÉDER UN DISPOSITIF DE SUSPENSION DE SECOURS FACILEMENT ACCESSIBLE LORSQUE VOUS UTILISEZ UN HARNAIS. CE DISPOSITIF PERMETTRA À L'UTILISATEUR D'ATTÉNUER LE POIDS SUR LES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES LORSQUE VOUS ÊTES SUSPENDU DANS UN HARNAIS ET PERMETTRA UNE MEILLEURE CIRCULATION SANGUINE DANS LES JAMBES, LIMITERA LE TRAUMATISME DÙ À LA SUSPENSION ET VOUS PERMETTRA DE DESCENDRE AU SOL. ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE D'UN DISPOSITIF DE SUSPENSION DE SECOURS.
- DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UNE CHUTE, NE PANIQUEZ PAS!! VOUS AVEZ LE TEMPS DE PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE QUANT À L'ACTION À PRENDRE SI UNE CHUTE SE PRODUIT LORSQUE VOUS UTILISEZ UN HARNAIS CORPOREL COMPLET. RESTEZ CALME ET EXÉCUTEZ LE PLAN DE SECOURS QUE VOUS AVEZ PRATIQUÉ.

Vous devez également visionner le DVD ci-joint AVANT d'utiliser votre nouveau mirador!!

**LIMITE DE POIDS
136 KGS. TOTAL***

*SOLO PERFORMER - 82067
SOLO PRO - 82065
SOLO DELUXE - 82068
PERCH HANG ON - 82069
STOOP HANG ON - 82070
LEDGE HANG ON - 82071
OUTLOOK - 82074*

159 KGS. TOTAL*

*SUMMIT CLASSIC SERIES 1.5 MAN - 81523
SUMMIT CLASSIC SERIES 2 MAN - 81524
DUAL PERFORMER - 82064
DUAL PRO- 82066*

**NE DÉPASSER PAS CETTE
LIMITE!
(* Inklus tout l'équipement)**

SUMMIT
EST. 1981
TREESTANDS

HARNAIS DE SUMMIT

1 INDEX

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS, LIMITE DE POIDS DU MIRADOR

PAGE 7

SECTION 1 - INDEX

P 7

SECTION 2 - CONTENUS

P 8

SECTION 3 - REMPLACEMENT DU HARNAIS

P 8

SECTION 4 - UTILISATION

P 8 - 11

SECTION 5 - CEINTURE D'ASCENSION

P 12

SECTION 6 - SUSPENSION AVEC UN HARNAIS

P 13 - 14

2 CONTENUS

HARNAIS DE SÉCURITÉ EN 4 POINTS

- INCLUS COURROIE DU SYSTÈME DE SUSPENSION DE SECOURS ATTACHÉ ET LE SAC

- COURROIE DE SÉCURITÉ DU MIRADOR
- INSTRUCTIONS ÉCRITES

1
1
1

UNE VIDÉO AU SUJET DES HARNAIS SUMMIT ET L'UTILISATION D'UNE CEINTURE D'ASCENSION EST INCLUSE DANS LE MATÉRIEL DIDACTIQUE SUR LES MIRADORS.

3 REMPLACEMENT DU HARNAIS

VOUS DEVEZ REMPLACER VOTRE COURROIE DE SÉCURITÉ/ HARNAIS SI UNE DES SITUATIONS SUIVANTES SE PRÉSENTENT

- APRÈS 5 (CINQ) ANS À PARTIR DE LA DATE DE FABRICATION (INDIQUÉE SUR L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT DU HARNAIS).
- LA COURROIE DE SÉCURITÉ/HARNAIS ONT ÉTÉ ASSUJETI À DE SÈVÈRES CHARGES DYNAMIQUES.
- LA COURROIE DE SÉCURITÉ/HARNAIS ONT ÉTÉ ASSUJETTI À UN SURPLUS DE POIDS POUR LEQUEL ILS N'ONT PAS ÉTÉ CRÉÉ, TEL QUE LE REMORQUABLE D'UN VÉHICULE.
- LA COURROIE DE SÉCURITÉ/HARNAIS MONTRE DES SIGNES D'EFFILOCHAGE APRÈS UNE UTILISATION SUBSTANTIELLE.
- LA COURROIE DE SÉCURITÉ/HARNAIS ONT ÉTÉ UTILISÉ POUR PRÉVENIR UNE CHUTE.

⚠ WARNING

Si vous tombez, vous devez remplacer le harnais en contactant Summit Treestands, LLC.

Ce harnais a été conçu pour être utilisé comme dispositif de sécurité pour la chasse dans les miradors à échelle. Tout autre utilisation est **INTERDITE!**

4 UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez toujours vous assurer que les courroies de jambes soient sécurisées et bouclées autour des jambes avant de grimper dans l'arbre!!!
- Assurez-vous que la courroie d'encrage du harnais est attachée à la courroie de sécurité!!
- **ASSUREZ-VOUS DE NE JAMAIS PERMETTRE À LA COURROIE D'ENCRAGE D'ÊTRE SOUS OU AUTOUR DE VOTRE COU** tel qu'illustré à la *figure 1*.
- Si vous utilisez un harnais sous des habits de chasse, assurez-vous que vos habits de chasse ne soient pas serrés autour de votre cou. Le harnais glissera si vous tombez tel qu'illustré à la *figure 2*.
- Vérifiez toujours la sangle du harnais et la quincaillerie avant chaque utilisation pour de possibles dommages ou usures des points de couture, de la sangle ou de la quincaillerie. S'il y a un problème, **N'UTILISEZ PAS** le harnais jusqu'à ce que le problème soit résolu par Summit Treestands, LLC.

⚠ WARNING

NEVER ALLOW THE TETHER STRAP TO BE UNDER OR AROUND YOUR NECK OR YOUR NECK!

2



1




METTRE LE HARNAIS

1. Attachez la boucle de la ceinture principale autour de votre taille. Enfilez la boucle tel qu'illustré à la *figure 3*. Ajustez la courroie de ceinture en tirant sur le bout de la courroie (*figure 4*) jusqu'à ce que vous soyez confortable tel qu'illustré à la *figure 5*.



BOUT DE COURROIE






PUTTING ON THE HARNESS (continued)

2. Glissez vos bras dans les courroies d'épaules tel un veston. Assurez-vous que les courroies d'épaules ne s'entrecroisent pas et ne sont pas tordues. Ajustez les 3-barres glissantes pour chaque courroie d'épaule jusqu'à ce que ces dernières et la ceinture de taille soient ajustées tel qu'illustré aux **figures 6 et 7**.

3. Placez la courroie pour la jambe derrière celle-ci et ramenez-la vers l'avant en passant entre les jambes. Les courroies pour la jambe se croisent par-dessus ou sous la boucle de la courroie pour jambes tel qu'illustré à la **figure 8**.



4. Enfilez la courroie pour jambe dans la boucle tel qu'illustré à la **figure 9**. Tirez sur le bout de la courroie pour l'ajuster tel qu'illustré à la **figure 10**. La courroie pour jambe doit être confortablement ajustée (**voir figure 11**). Tirez le bout de la courroie de jambe dans la boucle tel qu'illustré aux **figures 12 et 13**.



ATTACHER LA COURROIE DE SÉCURITÉ DU MIRADOR À L'ARBRE

⚠️ WARNING

NE RETIREZ JAMAIS votre harnais de sécurité ou votre corde de sécurité lorsque vous quittez le sol!

⚠️ AVERTISSEMENT

Lorsque vous attachez la courroie de sécurité du mirador à l'arbre, assurez-vous que le bout excédentaire de la courroie est passé complètement dans la boucle de la courroie d'encrage tel qu'illustré à la **figure 14**. Faites ceci **AVANT** votre ascension dans le mirador.


VEUILLEZ TOUJOURS AJUSTER LA COURROIE DE SÉCURITÉ AFIN DE MINIMISER LE MOU AVANT DE GRIMPER.

1. Tenez la boucle de la courroie de sécurité dans une main et enroulez le bout restant complètement autour de l'arbre. Voir **figure 15**.
2. Enfilez le bout restant dans la boucle tel qu'illustré à la **figure 16 (Diagramme d'enfilage de la boucle)** et **figure 17**. Le bout restant devrait être amené dans la boucle par derrière.
3. Enroulez le bout restant de la courroie de sécurité par-dessus la barre de métal moleté sur la boucle et passez-le par derrière tel qu'illustré à la **figure 18**.

⚠️ AVERTISSEMENT

TOUJOURS vous assurer que la boucle de la courroie de sécurité a été filetée correctement avant l'utilisation.

4. Tirez le bout restant bien ajusté mais ne le sanglé pas pour l'instant. Voir **figure 19**.



⚠️ WARNING

NE L'UTILISEZ PAS à moins que le bout libre de la courroie de sécurité ait au moins 13 cm après avoir sécurisé la courroie à l'arbre!



⚠️ AVERTISSEMENT

TOUJOURS vous assurer que la courroie de sécurité ne glisse pas lorsqu'elle est tirée dans la courroie d'encrage du harnais! **NE L'UTILISEZ PAS** si la sangle glisse dans la boucle!

⚠ AVERTISSEMENT

NE RETIREZ JAMAIS la corde de sécurité lorsque vous êtes dans l'arbre!!

1. Placez la courroie de sécurité le plus haut possible sur l'arbre tout en vous laissant assez de jeu pour vous asseoir sur la barre d'ascension, le siège ou pour vous appuyer sur les appui-bras. La courroie de sécurité devrait être assez desserrée pour vous donner du mou mais pas trop desserrée pour qu'elle glisse en bas de l'arbre. Voir **figure 20**.

2. Tout en suivant les instructions spécifiques du mirador (incluses), grimpez dans l'arbre jusqu'à ce que vous atteignez votre courroie de sécurité.

3. Lorsque vous aurez atteint la courroie, embarquez sur la plateforme et sur le siège. Glissez la corde de sécurité vers le haut de l'arbre. Tout en grim pant, des ajustements au harnais devront être fréquents et coordonnés avec le mouvement du mirador pour laisser le minimum de jeu dans la courroie d'encrage pour grimper. **Répétez les étapes 1-3** jusqu'à ce que vous soyez à la hauteur requise pour la chasse.

4. Lorsque vous serez à la hauteur de chasse, placez la courroie de sécurité le plus haut possible tout en allouant assez d'espace pour vous asseoir confortablement sur le siège du mirador tel qu'illustré à la **figure 21**. Sanglez la courroie à l'arbre en vous assurant que la sangle ne soit pas tordue. Tirez sur la courroie d'encrage du harnais pour vous assurer que la courroie de sécurité est serrée. Voir **figure 22**.

La longueur de la courroie d'encrage du harnais doit être minimalisée en tout temps. Elle devrait être ajustée pour qu'elle soit au-dessus la tête sans excédent lorsque vous êtes en position assise et vous devriez avoir le minimum de jeu lorsque vous grimpez.



5 CEINTURE D'ASCENSION

Si vous avez acheté un mirador fixe de Summit, vous avez reçu une ceinture d'ascension.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'une ceinture d'ascension est requise lors de l'installation d'un mirador fixe.



Votre harnais possède deux boucles cousues sur les côtés de la ceinture du harnais. Ces boucles vous permettent d'utiliser le harnais avec une ceinture d'ascension. Ceci vous aidera lors d'ascension et de descente, pour installer des blocs d'échelles d'ascension et pour installer votre mirador fixe.

UTILISATION

1. Insérez les parties cousues de la courroie dans une des boucles de ceinture de taille du harnais Summit tel qu'illustré à la **figure 23**.
2. Faites passer la courroie dans votre dos et enfillez au travers de l'autre boucle de la ceinture de taille du harnais. Voir **figure 24**.
3. Faites passer la ceinture autour de l'arbre et enfillez-la dans la boucle tel qu'illustré à la **figure 25 et au diagramme d'enfilage de la boucle la page 10**.
4. Pour ajuster la courroie d'ascension, tirez sur l'excédent pour serrer et lever la boucle pour allonger. Voir **figure 26 et 27**.
5. Lorsque vous grimpez ou descendez de l'arbre, vous serez en mesure de rester attaché à votre harnais de sécurité en utilisant la courroie de sécurité supplémentaire comme courroie d'ascension. Vous alternerez de courroie d'ascension à la courroie de sécurité lorsque vous rencontrerez des branches ou lorsque vous travaillerez en haut du mirador fixe. Attachez la courroie de sécurité tel qu'expliqué à la **page 10**.
6. Lorsque vous arrivez sur la plateforme du mirador, placez et attachez la courroie de sécurité du mirador à l'arbre tel qu'illustré à la **page 10**. Lorsque vous serez sécurisé, **À CE MOMENT SEULEMENT** vous pourrez enlever votre attache de ceinture d'ascension.
7. Placez la courroie de sécurité le plus haut possible tout en permettant de vous assoir confortablement sur le siège du mirador. La longueur de la courroie d'encrage du harnais doit être minimalisée en tout temps. Elle devrait être ajustée pour être au-dessus de votre tête et doit être tendue lorsque vous êtes assis.

Si vous utilisez un mirador fixe, nous recommandons que vous utilisiez le "Système d'ascension" ou une corde de sécurité supplémentaire pour assurer votre sécurité durant l'ascension et la descente.

Vous pouvez voir le Système d'ascension de Summit (Summit PN83014) dans notre catalogue ou sur le web à l'adresse www.summitstands.com.



6 SUSPENSION AVEC UN HARNAIS

Il est nécessaire et très important que quelqu'un connaisse l'endroit où vous chassez et l'heure de votre retour. Il est aussi très important que vous ayez (en votre possession) un dispositif de communication d'urgence tel un téléphone cellulaire, une radio bidirectionnelle, un sifflet, une fusée de signalisation ou préférablement un DLP (Dispositif de localisation personnel - approuvé par le FCC juillet, 2003). Lorsqu'enclenché, ce DLP transmettra un signal d'urgence à l'équipe de secours locale et précisera votre position via des coordonnées GPS satellite. Un dispositif DLP peut être acheté dans un magasin de plein air ou sur internet.

Utilisation d'une courroie de suspension de secours

Un traumatisme de suspension ou des problèmes de circulation du sang peuvent survenir lors de suspension sans mouvement dans un harnais pour une période de temps. Ceci peut engendrer une perte de connaissance.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous devez vous suspendre à l'arbre en attendant les secours, vous devez exercer vos jambes en poussant sur l'arbre, en montant vos genoux jusqu'à votre poitrine ou en utilisant la courroie de suspension de secours incluses.

⚠ AVERTISSEMENT

Cette courroie de suspension de secours **DOIT** être sur votre personne et **DOIT** être accessible lors de l'utilisation de votre harnais!! Les étapes suivantes suppose que vous êtes suspendu à votre courroie d'encrage après une chute.

1. Prenez la courroie du système de suspension de secours (SRS) dans la pochette située sur le côté du harnais. Voir **figure 28**.
2. Un bout de la courroie SRS sera pré-attaché à votre harnais tel qu'illustré à l'emplacement **A** de la **figure 29**.
3. Attachez le bout de la courroie (SRS) à la boucle de la ceinture du harnais tel qu'illustré à la **figure 29 position B**. Ajustez le SRS de sorte que la boucle formée soit juste au-dessus des chevilles - **figure 30**.
4. Placez chaque pied dans la boucle et levez-vous pour enlever la pression des courroies de jambes du harnais. **Voir figure 31 et 32**. **NOTE:** Ajustez de nouveau la longueur de la boucle si une forte pression est ressentie dans les courroies de jambes.


⚠ AVERTISSEMENT

Une suspension prolongée dans un harnais peut être fatale. Si l'équipe de secours ne peut être contactée, vous devez avoir un plan pour vous libérer avant de chasser.

Une auto-extraction sera peut-être nécessaire advenant une des situations malheureuses suivantes A) Personne ne connaît votre localisation, B) Vous avez épuisé tous vos moyens de communication, C) Vous avez confiance en votre capacité physique, votre dextérité et votre habileté pour vous libérer et D) vous décidez que ceci est votre dernier recours. Il est nécessaire d'avoir en votre possession un dispositif pour aider à l'auto-extraction. Des dispositifs simples tels des marches vissées ou une corde "Tree Descender" (disponible chez Summit) vous permettra de retirer le poids sur votre harnais. Ceci vous pourrait vous permettre de revenir au mirador, à l'échelle ou aux marches vissées ou vous permettra de descendre lentement de l'arbre.



Plusieurs produits/systèmes optionnels sont disponibles et permettent une auto-récupération ou auto-extraction suite à une chute lorsque suspendu dans un harnais. Le retour au sol enlève évidemment le traumatisme de suspension et d'autres systèmes descendent l'utilisateur automatiquement tandis que d'autres donnent le contrôle à l'utilisateur. Si un de ces produits/systèmes est choisi pour utilisation à titre de système de précaution additionnel de sécurité contre une suspension prolongée, assurez-vous de suivre les directions du fabricant pour l'utilisation sécuritaire.





SUMMIT
— EST. 1981 —
TREESTANDS